

Overzicht Ei accessoires



Omschrijving	Type nummer	Art.nr	Brutoprijs p.st.	Afbeelding
Relais	Ei128R	220810	€70,90	-
Relais	Ei128Rbu	220813	€106,50	-
Relais	Ei428RF	220808	€144,50	A
Power Relay	Enduri	221000	€475,00	H
Inkoppelen contact	Ei129	220817	€72,20	-
Inkoppelen contact	Ei408	220928	€93,10	-
Relais en inkoppelen contact	Ei413RF	220504	€119,00	B
Relais en inkoppelen contact	Ei414RF	220506	€381,00	C
Controle Unit bedraad (T/L/H)*	Ei1529RC	220552	€92,70	D
Controle Unit draadloos (T/L/H)*	Ei450	220844	€116,00	E
Handalarmmelder bedraad	EiMCK401	220950	€50,10	-
Handalarmmelder draadloos	Ei407RF	220835	€99,10	-
Flitslamp en trilpad, 230V, RF	Ei170RF	220511	€460,00	-
Ei opbouw lasdoos rond	Ei127	220800	€10,30	F
Rookmelderpendel verstelbaar	JMV	220970	€54,80	-
Rookmelderpendel vast/haaks	JMV	220980	€46,10	-
SmartLINK Gateway	Ei1000G	220901	€578,00	G

*functies Test /Locate /Hush

Deze brutoprijzen zijn geldig tot 1 april 2026



Overzicht Ei accessoires

Omschrijving	Type nummer	Art.nr	Brutoprijs p.st.	Geschikt voor melder
Easi-fit sokkel met RF	Ei168RC	220811	€114,00	Ei144e, Ei146e (bedr. en draadl. koppelb.)
RF Module in een Ei melder	Ei600MRF	220799	€96,40	Ei630i, Ei660i
RF Module in een Ei melder	Ei3000MRF	220945	€106,00	Ei3014, Ei3016, Ei3018, Ei3024 Ei3028 en Ei3030

Deze brutoprijzen zijn geldig tot 1 april 2026

Overzicht Ei accessoires

Type	Type voeding	Back-up	Bedraad koppelbaar	Draadloos koppelbaar	Toepassing	Type contact
Ei128R	230V		•		Relais uitkoppelen	Wisselcont. pot. vrij
Ei128Rbu	230V	•	•		Relais uitkoppelen	Wisselcont. pot. vrij
Ei428RF	230V	•	•	•	Relais uitkoppelen	Wisselcont. pot. vrij
Ei129	230V	•	•		Contact inkoppelen	Wisselcont. pot. vrij
Ei408	Batterij, 10-jrs. Lith.			•	Contact inkoppelen	Wisselcont. pot. vrij
Ei413RF*	11-30Vdc			•	In- en uitkoppelen*	Wisselcont. pot. vrij
Ei414RF*	230V	•		•	In- en uitkoppelen*	Wisselcont. pot. vrij
Ei170RF	230V	•		•	Flitslamp en trilpad	-
Ei1529RC	230V		•		Test/ Locate/ Hush	-
Ei450	Batterij, 10-jrs. Lith.			•	-Test/ Locate/ Hush/ M.	-
EiMCP401	230V		•		Handmelder	-
Ei407RF	Batterij, 10-jrs. Lith.			•	Handmelder	-
Ei127	Ronde opbouw lasdoos, leeg, zonder deksel, onder een 230V melder te plaatsen.					-
Enduri	230V	•	•	•	Contact uitkoppelen	3x 24Vdc en 1x wisselcont. pot. vrij.

*Uitkoppelen: 1x wisselcontact voor rook of hitte, 1x wisselcontact voor CO, 1x wisselcontact signalering verwijderde melder.
Inkoppelen: 1x ingang voor maakcontact en 1x ingang voor trigger op spanning 12-24Vdc.